

スマートスピーカー編

対応しているスマートスピーカー

● Amazon Echo シリーズ

Google Home シリーズ

※2023年4月時点での対応状況です。

※「Amazon」、「Amazon Echo」、「Alexa」および関連するすべて のロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標また は登録商標です。

※ Google Home は Google LLC の商標です。

もくじ

<u>4</u>

<u>20</u>

Amazon Echo シリーズ

台所リモコンと接続する	<u>4</u>
準備	<u>4</u>
設定	<u>5</u>
使いかた	<u>10</u>
できること	<u>10</u>
基本の話しかけかた	<u>10</u>
操作のしかた	<u>13</u>
台所リモコンとの接続を解除する	<u>16</u>
困ったとき	<u>17</u>

Google Home シリーズ

台所リモコンと接続する) <u>20</u>
準備	<u>20</u>
設定	<u>21</u>
使いかた	<u>26</u>
できること	<u>26</u>

基本の話しかけかた	
操作のしかた	<u>27</u>
台所リモコンとの接続を解除する	<u>29</u>
困ったとき	<u> </u>

Amazon Echo シリーズ

台所リモコンと接続する

もくじへ



①台所リモコンと無線LANルーターを接続しておく。

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 ●給湯機器リモコンの取扱説明書 ●かんたん接続ガイド

②スマートフォンを、台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続しておく。

③「わかすアプリ」をインストールし、台所リモコン と接続しておく。

●接続方法は、わかすアプリ操作ガイド本編をご覧ください。

④Amazon Echoの初期設定を済ませておく。

●Amazon Echo付属の説明書などを参照してください。



表示例





③「設定」をタップ。

画面は例です。 く 戻る (4)「スマートスピーカーの 設定 接続 |をタップ。 製品所有者登録 > ご利用情報入力 > 诵知設定 > 機器との接続解除 > 機器の接続追加 スマートスピーカーの接続 パスコードロック く 戻る (5) 画面の確認事項を確認。 スマートスピーカーの接続 ・スマートスピーカーでの遠隔操作は、ご自 宅内で行ってください。操作後は、機器が正 常に動作していることを確認してください。 (6)「パスワード取得」を ・意図しない音声(テレビの音声、留守番電 話の録音再生、宅外からの大声など)によっ タップすると、 てスマートスピーカーが操作されないよう、 設置場所などに配慮してください。 ・接続や操作の方法については「わかすアフ 接続パスワードが リ操作ガイド」をご覧ください。 ----表示されます。 0 <u>... («</u>{) 彩になっていると、 接続パスワードは

※自宅にいるのに (部)になっているときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 🐼 表示になります。台所リモコンと同じ無線 LANで通信するよう設定を切り替えると、 翰 表示になります。

取得できません。



- (8) Amazon Alexaアプリを開いて「ノーリツわかす」の スキルを検索し、スキルを有効にする。
 - ●スキルを有効にする方法は変更される場合があります。 操作がわからない場合は、Amazonのホームページの ヘルプ等で確認してください。



スキルが有効になった画面が表示れさたら、 Amazon Alexaアプリを終了してください。

(1)「アレクサ、ノーリツを開いて」と呼びかける。



●何度か呼びかけても接続できない場合は、手順①から やりなおしてください。



画面は例です。



画面は例です。



(使いかた

もくじへ

できること

ふろ自動/追いだき/床暖房/暖房

ふろ洗浄(おそうじ浴槽がついている場合のみ)

基本の話しかけかた(したいことがわかっているとき)





- しばらく何も返事しなかった場合
- •「はい。」ではなく、別の操作などを話しかけた場合



(対話終了)

基本の話しかけかた(どんな操作ができるか知りたいとき)



ようこそ、「ノーリツ」へ。 (対応できる操作を案内) どの操作をおこないますか?

 スマートスピーカーは対応できる操作 をすべて案内しますが、お使いの給湯 機器や設置状況によって、できる操作 は異なります。



- •したい操作を1つ選んで話しかけてください。
- •1回につき1つの操作を受け付けます。
- 「○○して。」のところは、いろいろな言葉に言いかえができます。P13~15「操作のしかた」の話しかけかた(例)を参考に、話しかけやすい言葉を見つけてみてください。



- しばらく何も返事しなかった場合
- •「はい。」ではなく、別の操作などを話しかけた場合



操作のしかた

したいこと	話しか(ナかた(例)
ふろ自動を する※	アレクサ、ノーリツで	お湯はりして。 ふろ自動を開始して。 おふろにお湯を入れて。 おふろを沸かして。
ふろ自動を やめる	アレクサ、ノーリツで	お湯はりをやめて。 ふろ自動を停止して。 おふろをとめて。 おふろを中止して。
追いだきを する※	アレクサ、ノーリツで	追いだきして。 追いだきを開始して。 追いだきでお湯を入れて。
追いだきを やめる	アレクサ、ノーリツで	追いだきをやめて。 追いだきを停止して。 追いだきをとめて。

※ふろ自動・追いだきをする前に、わかすアプリ操作ガイド本編 「アプリでおふろ操作をするまえに」の準備をしておいてください。

したいこと	話しかけかた(例)	
床暖房を する※	アレクサ、ノーリツで	床暖房つけて。 床暖房を入れて。 ゆかだんをオンして。
床暖房を やめる※	アレクサ、ノーリツで	床暖房消して。 床暖房やめて。 床暖房を切って。 ゆかだんをオフして。

※• 複数系統の床暖房がある場合は、床暖房の名称を指定してく ださい。

例:「アレクサ、ノーリツで床暖房1の床暖房つけて(消して)。」

床暖房をやめるときのみ、「すべての」と指定することもできます。

例:「アレクサ、ノーリツですべての床暖房消して。」

- 名称は、わかすアプリで設定した名称と同じです。
 (わかすアプリ操作ガイド本編「床暖房の名称を変更する」を参照してください)
- 名称を指定しなかった場合は、アレクサが「どの部屋ですか?」
 と尋ねます。

したいこと	話しかけかた(例)	
暖房をする	アレクサ、ノーリツで	暖房つけて。 暖房して。 暖房を入れて。 暖房をオンして。
暖房をやめる	アレクサ、ノーリツで	暖房消して。 暖房やめて。 暖房を切って。 暖房をオフして。

(おそうじ浴槽が設置されている場合)

したいこと	話しかけかた(例)	
ふろ洗浄を する※	アレクサ、ノーリツで	おふろを洗って。 ふろ洗浄を開始して。 おそうじして。
ふろ洗浄後に 続けてお湯は りしたいとき	(ふろ洗浄中に) アレクサ、ノーリツで	お湯はりして。 ふろ自動を開始して。 おふろにお湯を入れて。 おふろを沸かして。
ふろ洗浄を やめる	アレクサ、ノーリツで	おふろ洗いをやめて。 ふろ洗浄を停止して。 おそうじをとめて。

※ふろ洗浄をする前に、浴槽にふたをしておいてください。



台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除」をしてください。

(操作方法は、給湯機器リモコンの取扱説明書をご覧ください)

●接続されているすべてのアプリなどの接続が解除されます。

Amazon Echo シリーズ 困ったとき

Q スマートフォンに『接続可能台数の上限に達しています』が表示 され、リモコンとスマートスピーカーが接続できない。

もくじへ

戻る

- ▲ わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで困ったとき」の「『接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。」を参照してください。
- Q スマートスピーカーから「操作が禁止状態のため、受け付けで きません。」と案内された。
- ▲ → スマートスピーカーでしようとした操作が、すでに給湯機器リ モコンやわかすアプリで操作されていた場合に案内されます。
 - 給湯機器リモコンで操作を受け付けない動作(お湯はり中の 追いだき操作など)をスマートスピーカーに呼びかけた場合 に案内されます。
 - わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで困ったとき」の「アプリ で操作するたび、『操作がキャンセルされました』のメッセー ジが表示される。」を参照してください。
- Q スマートスピーカーから「システムから接続情報が取得できなかったため、アレクサアプリに接続用のカードを送りました。わかすアプリからスマートスピーカーの接続を再度おこない、アカウントリンクを完了してからご利用ください。」と案内された。
- A スマートスピーカーと台所リモコンの接続に問題が起こっています。 「ノーリツわかす」のスキルを無効にしてから、再度P5「台所リ モコンと接続する」の手順でスマートスピーカーと台所リモコ ンを接続し直してください。

Q スマートスピーカーから「エラーが発生しているため、OOO (操作名)を受け付けられませんでした。リモコンの表示をご確 認ください。」と案内された。

▲ 給湯機器側でエラーが発生しています。わかすアプリのメニュー →故障情報→確認したいエラーコード→アフターサポートペー ジからエラーの詳細や対処方法を確認してください。 ※エラーコード(故障表示)は給湯機器リモコンでも確認できます。

Q スマートスピーカーから「○○○○(操作名)を受け付けられませんでした。」と案内された。

Aと台所リモコンの無線LAN状態表示を確認してください。

【圏外や謎になっている場合】

台所リモコンとサーバーの通信に問題が起こっている可能性 があります。

給湯機器リモコンの取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」の項目「台所リモコンの無線LAN状態表示」を確認して、 必要な処置をしてください。

【無線LAN状態表示に問題がない場合】

サーバー側で問題が起こっている可能性があります。

スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除し、接 続し直してください。 Q スマートスピーカーを接続し直すと、台所リモコンの無線LAN 状態表示に表示されている接続台数が増えた。

▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除したあと 再度接続すると、同じスマートスピーカーであっても接続台数 を新たにカウントします。

(正しい接続台数を表示させたい場合は、台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除※」をしたあと、台所リモコンとスマートフォン・スマートスピーカーを接続し直してください) ※「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、給湯機器リモコンの取扱説明書をご覧ください。

●スマートスピーカーが呼びかけに応答しない場合など、スマートスピーカー側の問題が考えられるときは、Amazonのホームページのヘルプ等をご確認ください。

株式会社ノーリツコンタクトセンター

通話料金無料 0120-911-026

※携帯電話からは 0570-064-910 (通話料がかかります)

【平日】9:00~18:00 【土曜・日曜・祝日】9:00~17:00

●以上の処置をしても解決しないとき
 ●その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら

Google Home シリーズ 台所リモコンと接続する



①台所リモコンと無線LANルーターを接続しておく。

もくじへ

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 ●給湯機器リモコンの取扱説明書 ●かんたん接続ガイド

②スマートフォンを、台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続しておく。

③「わかすアプリ」をインストールし、台所リモコン と接続しておく。

●接続方法は、わかすアプリ操作ガイド本編をご覧ください。

④ Google Home の初期設定を済ませておく。

● Google Home 付属の説明書などを参照してください。



表示例





③「設定」をタップ。



※自宅にいるのに 🖘 になっているときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 教表示になります。台所リモコンと同じ無線 LANで通信するよう設定を切り替えると、 内表示になります。



(7)「コピー」をタップ。

 コピーした接続パスワード は次の手順⑧でペースト します。
 接続パスワードは、手順 ⑥で取得してから30分間 有効です。

(8) Google Homeアプリを開いて、「ノーリツわかす」を 検索し、デバイスを追加する。

●デバイスの追加方法は変更される場合があります。 操作がわからない場合は、Google Home ヘルプ等で確 認してください。



① 「OK Google, おふろをつけて」と呼びかける。





画面は例です。



画面は例です。



 リモコンと接続できる Google Home は1台までです。 ご家族で使用したい場合は、リモコンと接続した Google Home ア プリに「家のメンバーの招待」でご家族を追加してお使いください。
 Google アカウントの変更をする場合は、Google Home アプリから給湯機器との接続を解除してから、新規に接続してください。 解除しないと、1台接続されていると判断され、新しいアカウントで接続できなくなります。

- ●転居される際は、Google Home アプリから給湯機器との接続を必 ず解除してください。
 - 解除しないと、次に入居される方が Google Home を接続しても、 一部の機能が使えなくなる可能性があります。



できること

ふろ自動/床暖房

ふろ洗浄(おそうじ浴槽がついている場合のみ)

基本の話しかけかた



操作のしかた

したいこと		話しかけかた
ふろ自動をする※1	OK Google,	おふろをつけて。 おふろをオンにして。
ふろ自動をやめる	OK Google,	おふろをとめて。 おふろをオフにして。
床暖房をする	OK Google,	<○○の床暖房 ^{※2} >をつけて。
床暖房をやめる	OK Google,	<○○の床暖房※2>をつけて。

- ※1 ふろ自動をする前に、わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで おふろ操作をするまえに」の準備をしておいてください。
- ※2 複数系統の床暖房がある場合は、床暖房の名称を指定してく ださい。(下表)

わかすアプリで 設定した名称	話しかけかた	わかすアプリで 設定した名称	話しかけかた
床暖房1 (以下、床暖房2~6)	1番目の床暖房 (以下、〇番目の床暖房)	キッチン2	2番目のキッチンの 床暖房
リビング	リビングの床暖房	和室	和室の床暖房
リビング2 2番目のリビング	寝室	寝室の床暖房	
	の床暖房	子供部屋	子供部屋の床暖房
ダイニング	│ ダイニングの │ 床暖房	子供部屋2	2番目の子供部屋の 床暖房
ダイニング2	2番目のダイニング の床暖房	浴室	浴室の床暖房
キッチン	キッチンの床暖房	脱衣室	脱衣室の床暖房

(おそうじ浴槽が設置されている場合)

したいこと	話しかけかた(例)
ふろ洗浄をする※	OK Google, ふろ洗浄を開始して。
ふろ洗浄後に 続けてお湯はりを したいとき	(ふろ洗浄中に) OK Google,おふろをつけて。 おふろをオンにして。
ふろ洗浄をやめる	OK Google, ふろ洗浄をとめて。

※ふろ洗浄をする前に、浴槽にふたをしておいてください。

Google Home アプリで各デバイスの名前を変更しても、 わかすアプリの名称は変更されません。



台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除」をしてください。

(操作方法は、給湯機器リモコンの取扱説明書をご覧ください)

●接続されているすべてのアプリなどの接続が解除されます。

Google Home シリーズ 困ったとき



- Q スマートフォンに『接続可能台数の上限に達しています』が表示 され、リモコンとスマートスピーカーが接続できない。
- ▲ わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで困ったとき」の「『接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。」を参照してください。
- Q スマートスピーカーから「すみません。今はそれができないようです。」と案内された。
- ▲ → スマートスピーカーでしようとした操作が、すでに給湯機器リ モコンやわかすアプリで操作されていた場合に案内されます。
 - 給湯機器リモコンで操作を受け付けない動作(お湯はり中の 追いだき操作など)をスマートスピーカーに呼びかけた場合 に案内されます。
 - わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで困ったとき」の「アプ リで操作するたび、『操作がキャンセルされました』のメッ セージが表示される。」を参照してください。
- Q スマートスピーカーから「すみません。エラーのため、ホーム デバイスを操作できません。」と案内された。
- ▲ 給湯機器側でエラーが発生しています。わかすアプリのメニュー →故障情報→確認したいエラーコード→アフターサポートペー ジからエラーの詳細や対処方法を確認してください。
 - ※エラーコード(故障表示)は給湯機器リモコンでも確認できます。

Q スマートスピーカーから「リクエストの処理に失敗しました。」と 案内された。

A
合所リモコンの無線LAN状態表示を確認してください。

【圏外や謎になっている場合】 台所リモコンとサーバーの通信に問題が起こっている可能性 があります。 給湯機器リモコンの取扱説明書の「故障・異常かな?と思っ たら」の項目「台所リモコンの無線LAN状態表示」を確認して、 必要な処置をしてください。

【無線LAN状態表示に問題がない場合】 サーバー側で問題が起こっている可能性があります。 スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除し、接 続し直してください。

- Q スマートスピーカーから「アカウントに問題が発生したようです。 「おふろ」(または「〇〇の床暖房」)を再リンクするには、Google Home またはアシスタントのアプリを使用してください。」と案 内された。
- ▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続に問題が起こっています。ノーリツわかすのリンクを解除してから、再度P20「台所リモコンと接続する」の手順でスマートスピーカーと台所リモコンを接続し直してください。

Q スマートスピーカーを接続し直すと、台所リモコンの無線LAN 状態表示に表示されている接続台数が増えた。

▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除したあと 再度接続すると、同じスマートスピーカーであっても接続台数 を新たにカウントします。

(正しい接続台数を表示させたい場合は、台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除※」をしたあと、台所リモコンとスマートフォン・スマートスピーカーを接続し直してください) ※「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、給湯機器リモコンの取扱説明書をご覧ください。

●スマートスピーカーが呼びかけに応答しない場合など、スマートスピーカー側の問題が考えられるときは、Google Home へ ルプ等をご確認ください。

株式会社ノーリツコンタクトセンター

通話料金無料 0120-911-026

※携帯電話からは 0570-064-910 (通話料がかかります)

【平日】9:00~18:00 【土曜・日曜・祝日】9:00~17:00

●以上の処置をしても解決しないとき
 ●その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら